



ГРИЛЬ САЛАМАНДРА РАБОТАЮЩИЙ С ГАЗОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  2422 - 16

МОДЕЛИ: S10-S13-SCE3M-S12M

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**



Производитель: REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Адрес производства: Akçaburgaz Mah. 4 Cad. 153. Sok. No: 23 Esenyurt / İstanbul (Стамбул)
+90 212 886 27 11 • info@remta.com.tr • www.remta.com.tr

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дорогие пользователи,

Мы благодарны вам за доверие к нашей фирме и за то что предпочли наше устройство. Нашим устройством пользуется во многих городах в Турции. Наше устройство изготовлено в соответствии со стандартами. Для того, чтобы получить соответствующую производительность и долгосрочное использование вы должны прочитать инструкцию по применению. Перед тем, как обратиться в нашу службу мы просим вас принять во внимание нижеуказанные предупреждения.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

До использования устройства, мы просим вас внимательно прочитать инструкцию по применению. Устройство останется вне сферы гарантии, если вы используете его не ознакомившись с инструкцией. Рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по применению, так как в ней содержится информация о монтаже, использовании и ухода за устройством. Газовая установка, к которой вы подключите устройство должна соответствовать правовым нормам. За неисправности в связи с вашей электрической установкой вы несете ответственность. Если вам не понятны или вы не уверены насчет некоторых вопросов, вы можете обратиться по телефону к самому близкому вам уполномоченному сервису. Гарантируем вам максимум производительности устройства. В данном устройстве сервис на месте подлежит оплате.

3. ОПИСАНИЕ И ЦЕЛЬ ПРОДУКТА

Устройство используется в кухнях объектов, предоставляющих промышленные услуги (предприятиях, дающих общественное питание, ресторанах, туристических объектах и буфетах) для готовки мяса и др. путем размещения продуктов в гриль.

4. ДЕТАЛИ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ

- До монтажа, установки и использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Место установки устройства должно соответствовать действующим нормативам.
- Если устройство работает с помощью газового баллона, расстояние между ними должно быть не менее 50 см и данное расстояние должно быть постоянным.
- Устройство должно работать под промышленной вытяжкой с эффективной системой вентиляции.
- Не должно находиться никаких легковоспламеняющихся жестких или жидких материалов в зоне работы устройства. (как одежда, спирт и его производные, нефтехимические продукты, деревянные и пластмассовые материалы, шторы и т.д.)

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Устройство для использования промышленного назначения должно быть использовано только работниками, которые прошли обучение об устройстве.
- Масло пролитое на пол при использовании устройства может создать скользкую поверхность в связи с этим рекомендуем вам своевременно чистить пол.
- Не очищайте водой под давлением и водой из под крана.
- Можно использовать наши устройства рядом с другой продукцией той же серии. Между другими устройствами должно быть не менее 20см.
- Это устройство должно быть установлено в соответствии с действующими правилами и его следует использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Прочитайте инструкцию по применению для установки устройства и перед его использованием.
- Устройство для использования промышленного назначения должно быть использовано только работниками, которые прошли обучение об устройстве.
- Ремонт устройства должен осуществляться производителем и уполномоченным сервисным центром
- В случаях возникновения пожара или взрыва пламени в месте, где работает устройства по никаким причинам, пользуйтесь огнетушителем, выключая газовые клапаны и электрические выключатели (если имеются) без паники. Не использовать воду для тушения пламени.
- Пользующиеся устройством должны прочитать инструкцию по применению.
- Использовать вдали от детей.
- Не использовать устройство для других целей.
- Не вставляйте предметы в вентиляционное отверстие.
- Устройство должно использоваться на негорючей поверхности.
- Не включать устройство возле горячих устройств.
- Устройство должно вентилироваться.
- Не включать под прямыми солнечными лучами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОЧИЩЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- При очищении устройства не использовать напорную воду.

- Очистка устройства должна совершаться в отключенном положении и если при чистки поверхности использовались воспламеняющиеся химические вещества то до использования нужно хорошо высушить поверхность устройства.
- Ремонт устройства должен осуществляться производителем и уполномоченным сервисным центром.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА И ВОСПЛАМЕНЕНИИ

- При возникновении пожара при каких-либо обстоятельствах не паникуя сначала выключите устройство, газовые клапаны и электрические выключатели после потушите огонь с помощью огнетушителя, при тушении пожара не используйте воду так как она может привести к быстрому распространению огня.
- Если вы почувствуете запах газа немедленно выключите устройство, клапаны и электрические выключатели после откройте окна и проветрите помещение, обратитесь к технической службе.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- После извлечения устройства из коробки проверьте получило ли оно повреждение во время перевозки. Если присутствуют повреждения не включайте устройство.
- Удалите защитные нейлоны с панелей устройства (если имеются).
- Тщательно очистите места контактирующие с пищей.

5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Подключите устройство к газовому баллону с помощью регулятора. Крепко подключите зажим и шланг на впуске газа устройства. Проверьте с помощью детектора утечки газа.
- Устройство предназначено для использования на открытом воздухе.
- С помощью зажигалки зажгите по очереди радианы в устройстве.
- Поместите продукты на металлическую решетку. В устройстве находится регулятор металлической решетки для изменения ее положения. Осуществляется приготовление.
- Для того чтобы масло не протекало, в нижней части находится масленка. После каждого использования тщательно очистите грязные жиры внутри устройства.
- Проверьте горит ли газ.
- Выключите устройство, если вы почувствовали запах газа.
- После процесса приготовления выключите газовый кран устройства и отключите газ с помощью регулятора.
- Газовый баллон всегда должен быть в вертикальном положении. В противном случае газовые горелки могут засориться грязью и устройство сломается.
- Не используйте настраиваемый регулятор в противном случае возникнет пожарный риск.
- Используйте толь регуляторы 30 мбар 300мм/сс ve 50мбар 500мм/сс.
- Устройство должно работать на полностью ровной поверхности.
- Устройство должно использоваться на негорючей поверхности.

5.3. ОЧИЩЕНИЕ:

- До очистки обязательно отсоедините устройство от газа.
- После каждого использования области, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть очищены.
- Не лейте воду в электрические части. Очистите основной корпус влажной тряпкой.
- Не мойте основной корпус под водопроводным краном.
- Если устройство не будет использоваться длительное время очистите его и упаковку.

5.4. ПЕРЕВОЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА

- До перевозки отсоедините устройство от газа.
- Устройство можно перенести с помощью силы человека.
- При перевозке устройства будьте внимательны к побоям и не роняйте устройство.

5.5. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

- Ножки столешницы для устройства должны быть настроены и оно должно работать на ровной поверхности.
- Если перегородки в области устройства не горючие то расстояние между ними должно быть не менее 5 см в противном случае 20 см.
- Необходимо соблюдать правила противопожарной защиты.
- Поверхность столешницы должна состоять из негорючего материала
- До установки устройства проверьте соответствуют ли детали безопасности и требования.
- При подключении газа к устройству проверьте чтобы тип и давление газа соответствовали параметрам указанным на этикетке на устройстве.
- Не следует подключать устройство к газу с другими параметрами.
- Если устройство подключится к другому типу газа а не к производственному, нужно поменять имеющийся инжектор на другой соответствующий новому типу газа результат изменения должен указываться на этикетке
- Если устройство предназначено для использования на открытом воздухе, используйте только пропановый газовый баллон. Нельзя включать в закрытом помещении. Запрещено законом. Ответственность принадлежит вам.

5.6. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ)

- Когда вы не используете устройство выключайте его.
- Не забывайте чистку устройства.
- При использовании устройства обязательно следуйте инструкции по применению.
- Температура в 24°C обеспечивает оптимальную эффективность устройства.
- Устройство должно работать между температурами -5° и +40°.

6. ОЧИЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. ОЧИЩЕНИЕ:

- Очистите устройство перед первым использованием, а также до и после каждого использования (перед подключением его к электричеству) губкой и жидким очищающим средством и высушите его.
- Не использовать ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА как соляная кислота при очищении.
- Масленка должна тщательно очищаться. Не очищайте горячие жиры.

6.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Перед выполнением технического обслуживания, отключите устройство от газа.
- Быстро изнашиваемые части должны заменяться оригинальными.
- Периодическое обслуживание может быть выполнено пользователем.
- Рекомендуем вам выполнять обслуживание устройства по частоте его использования каждые 3 месяца.
- Обслуживание устройства нашим персоналом подлежит оплате, даже если оно в течение гарантийного срока.
- Инжекторы: Отверстие инжектора должно быть абсолютно чистыми.
- Браслет для регулировки воздуха: Должен быть чистым и заблокированным. Регулировка смесителя должна осуществляться персоналом технического обслуживания.

6.3. СРОК СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА

При использовании устройства в рекомендуемых условиях, его срок службы составляет 10 лет.

6.4. НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1- Если устройство подключено к газовому баллону но не работает;

- Проверьте соединение с газовым баллоном.
- Проверьте регулятор, используйте его надлежащим образом.
- Откройте газовый кран и зажгите газ автоподжигом. Всегда наблюдайте.
- Инжектор может быть загрязнен. Следует обратиться в технический сервис обслуживания.
- Регулировка воздуха может быть изменена. Следует обратиться в технический сервис обслуживания.
- Если неисправность продолжается, обратитесь в сервисный центр. Не рекомендуем ремонтировать устройство самостоятельно.

6.5. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ПУНКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

РЕМТА MAKİNA İTH İHR SAN ve TİC LTD ŞTİ

Адрес: Akçaburgaz Mah. 4 Cad. 153. Sok. No: 23 Esenyurt / İstanbul (Стамбул)

Tel: +90 212 886 27 11 • servis@remta.com.tr • www.remta.com.tr

Можно достичь адресные и телефонные данные всех уполномоченных сервисных центров в стране на

www.remta.com.tr/yetkili-servisler

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭТИКЕТКИ